



SKÖTSELINSTRUKTIONER ”OLJE” BEHANDLING

04-12-13
Oljadedk

Oljad ekdörr

SKÖTSELINSTRUKTIONER FÖR ”OLJADE” DÖRRAR:

OLJADE DÖRRAR AVEK:

Vid obehandlad dörr från fabrik skall dörren i samband med montering behandlas med t.ex. Ädelträolja färglös. Dörren skall strykas 2-3 gånger med ca 15 minuters mellanrum tills att ekytan inte längre suger åt sig av träoljan, detta ser man genom att det inte bildas några ”torra” ytor på dörren. Efter ca 20-30 minuter så torkas den överflödiga oljan av dörrytan med en luddfri trasa.

Vid oljebehandlad dörr från fabrik så är ovannämnda behandling utförd före leverans, men det är mycket viktigt att dörren efterbehandlas för att dörrens garanti skall gälla. Denna efterbehandling skall utföras på våren och hösten, alltså minst två gånger per år för att vidhålla dörrens motståndskraft mot sol och regn. Det är lämpligt att slipa dörrytan mycket lätt med slippapper 240 eller finare för att få en slät yta. Därefter skall ytan tvättas med ett rengöringsmedel i svag blandning med typ målartvätt i vatten för att få bort smuts och slipdamm.

Första efterbehandlingen skall utföras 2-3 månader efter dörrens montering med strykning 1 ggr och efter ca 20-30 minuter avtorkning enligt ovan.

En lämplig träolja till ekdörrar är t.ex. Nordsjö Ädelträolja.

OBS! tänk på att alla trasor med olja på kan självantända, förvara dessa brandsäkert!

ÖVRIGT: Gångjärnen, låskolven och cylinder skall en gång per år smörjas med låsolja eller liknande (finns i byggmaterialhandeln). Detta gör att slitage minskar och dörren fungerar bra i många år.